

Разъемы приборки E34 Hi-версия после 1990г.

№ разъема	тип	цвет	кон такт	в приборке	в машине
X17	6-pin	коричн.	1	масса	масса
X17	6-pin	коричн.	2	диагностическая шина RxD	диагностический разъем (15)
X17	6-pin	коричн.	3	объединен с X17 (15)	предохранитель, (15А) вкл. всегда, кроме 0
X17	6-pin	коричн.	13	масса,	масса, клемма 31
X17	6-pin	коричн.	14	диагностическая шина RxD	диагностический разъем (20)
X17	6-pin	коричн.	15	объединен с X17 (3)	предохранитель, (15А) вкл. всегда, кроме 0
X17		коричн.	4..12	не используется	-
X502	26-pin	белый	1	контрольная лампа	потивотуманная фара
X502	26-pin	белый	2		гонг (2)
X502	26-pin	белый	3	лампа Check Engine	DME (15)
X502	26-pin	белый	4	инд. переключений АКПП	селектор АКПП (3)
X502	26-pin	белый	5	инд. переключений АКПП	селектор АКПП (8)
X502	26-pin	белый	6	инд. переключений АКПП	селектор АКПП (2)
X502	26-pin	белый	7	не используется	-
X502	26-pin	белый	8	индикация EGS (A\М)	блок управления EGS (14)
X502	26-pin	белый	9	индикация EGS (A\М)	блок управления EGS (15)
X502	26-pin	белый	10	не используется	-
X502	26-pin	белый	11	инд. переключений АКПП	селектор АКПП (4)
X502	26-pin	белый	12	не используется	-
X502	26-pin	белый	13	не используется	-
X502	26-pin	белый	14	лампы подсветки	переключатель подсветки (58g)
X502	26-pin	белый	15	сигнализатор (ремня???)	переключатель (ремня???)
X502	26-pin	белый	16	сигнализатор EML	блок управления EML (12)
X502	26-pin	белый	17	сигнализатор EML	блок управления EML (12)
X502	26-pin	белый	18	вых. сигнал тахомета (А)	БК (7), DME (29) только 535,М5, остальное смотреть в схеме
X502	26-pin	белый	19	не используется	-
X502	26-pin	белый	20		доп. генератор, клемма 61
X502	26-pin	белый	21	не используется	-
X502	26-pin	белый	22	не используется	-
X502	26-pin	белый	23	кнопка для БК (сброс check control)	БК (14)
X502	26-pin	белый	24	не используется	-
X502	26-pin	белый	25	лампа левого поворотника	реле поворотников, лампы
X502	26-pin	белый	26	лампа правого поворотника	реле поворотников, лампы

X16	26-pin	бежевый	1	контр. лампа AirBag	SRS (20)
X16	26-pin	бежевый	2	передача данных	CCM X18(13)
X16	26-pin	бежевый	3	передача данных	CCM X18(25), БК(15), модуль контроля ламп(23)
X16	26-pin	бежевый	4	передача данных	CCM X18(9)
X16	26-pin	бежевый	5	контр. лампа заряда	генератор
X16	26-pin	бежевый	6	лампа аварийн. давления	датчик давления масла
X16	26-pin	бежевый	7		предохранитель 17 (7.5A) (включено зажигание)
X16	26-pin	бежевый	8	контр. лампа ASC	блок ASC (51)
X16	26-pin	бежевый	9	указатель темп. масла	датчик темп. масла. только M5
X16	26-pin	бежевый	10	блок контроля	датчик износа тормозных колодок (задний), масса
X16	26-pin	бежевый	11	контр. лампа аварийной сигн	аварийная сигнализация
X16	26-pin	бежевый	12	объединены	предохранитель 20 (10A) (включено всегда)
X16	26-pin	бежевый	13		
X16	26-pin	бежевый	14		давление в тормозном приводе
X16	26-pin	бежевый	15	блок контроля	уровень торм. жидкости
X16	26-pin	бежевый	16		диагностический разъем (7), M5
X16	26-pin	бежевый	17	сигнал ti потребления	DME (32), БК (11)
X16	26-pin	бежевый	18	сигнал tD частоты вращения	сигнал тахометра с DME (6)
X16	26-pin	бежевый	19	сигнал ti II от DME II fur 750	
X16	26-pin	бежевый	20	контр. лампа ABS	блок ABS X11 (29)
X16	26-pin	бежевый	21	лампа "Air Bag"	замок зажигания (включено всегда, кроме 0)
X16	26-pin	бежевый	22	контр. лампа дальнего света	лампы дальнего света
X16	26-pin	бежевый	23	передача данных DAC	CCM X18 (7), БК (2)
X16	26-pin	бежевый	24		датчик температуры ОЖ (масса)
X16	26-pin	бежевый	25	блок контроля	датчик износа тормозной колодки (передний)
X16	26-pin	бежевый	26		датчик температуры ОЖ (сигнал)
X271	12-pin	серый	1	не используется	-
X271	12-pin	серый	2	лампа резерва топлива	датчик резерва топлива, БК (26)
X271	12-pin	серый	3	не используется	-
X271	12-pin	серый	4	указатель уровня топлива	датчик уровня топлива, БК (12)
X271	12-pin	серый	5	не используется	-
X271	12-pin	серый	6	не используется	-
X271	12-pin	серый	7	лампа ручного тормоза	кнопка ручника, блок ABS
X271	12-pin	серый	8	спидометр	датчик спидометра (сигнал)
X271	12-pin	серый	9	выход. сигнал DWA	
X271	12-pin	серый	10	спидометр	датчик спидометра (масса)
X271	12-pin	серый	11	не используется	-
X271	12-pin	серый	12	не используется	-